



Auto+ 100

- Ⓒ *Instruction Manual*
- Ⓕ *Manuel d'utilisation*
- Ⓓ *Bedienungsanleitung*
- Ⓘ *Manuale d'istruzioni*
- Ⓓ *Gebruiksaanwijzing*
- Ⓔ *Manual de instrucciones*
- ⒫ *Manual de Instruções*
- Ⓓ *Kullanım Kılavuzu*
- Ⓒ *Οδηγίες*
- Ⓓ *Brugsvejledning*
- Ⓕ *Käyttöopas*
- Ⓓ *Bruksanvisning*
- Ⓔ *Bruksanvisning*
- ⒫ *Instrukcja obsługi*
- Ⓒ *Návod k obsluze*
- Ⓕ *Használati útmutató*
- Ⓒ *Руководство по эксплуатации*



ATTENTION

To register and activate the warranty go to
www.rexeleurope.com/shredders

Specificaties

	Rexel Auto+ 100
Velcapaciteit (Invoeropening voor weinig vellen)	6 vellen (80 gsm)
Velcapaciteit (Automatisch invoervak)	100 vellen (80 gsm)
Automatische uitschakeling	Na 2 minuten
Bedrijfscyclus	5 min. AAN / 30 min. UIT
Bedrijfstijd, koude start	10 minuten
Volt / Hz	230 V; 50 Hz
Ampère	1,5 A
Motor Watt	200 W

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze papierenvernietiger van Rexel. We zijn er van overtuigd dat u veel plezier van dit apparaat zult hebben; om het apparaat optimaal te gebruiken, is het raadzaam deze gebruiksaanwijzingen goed door te lezen.

Veiligheid voorop



Om letsel te voorkomen, moet u de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen bij de opstelling van dit product.

- Steek de stekker in een toegankelijk stopcontact en zorg er voor dat niemand over het snoer kan struikelen.
- Bij een eventuele poging door een onbevoegd persoon om dit apparaat te repareren, vervalt de garantie. Stuur de machine terug naar de leverancier.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de papierenvernietiger verplaatst of als de machine langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Gebruik de papierenvernietiger niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker, nadat hij een defect heeft vertoond of nadat hij op enige wijze is beschadigd.
- Zorg ervoor dat het stopcontact niet overbelast is, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de machine bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Wijzig de stekker niet. De stekker is samengesteld voor de juiste elektrische voeding.
- Gebruik de papierenvernietiger niet in de buurt van water.
- Gebruik geen stofverwijderings- of schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Spuit niets in de papierenvernietiger.
- Plaats geen junkmail, tijdschriften, gebonden documenten, enz. in het automatische invoervak.

Ook al voldoet deze papierenvernietiger aan de UL 60950 veiligheidsnormen en is de machine vingerveilig, toch wordt aangeraden de machine niet in de buurt van kinderen of huisdieren te gebruiken.

De kruisvormige vergrendelschakelaar aan de linkerkant van het automatische invoervak (zie afb. 4 boven) is speciaal ontworpen om te voorkomen dat de papierenvernietiger inschakelt wanneer de laaddeur open staat. U mag onder GEEN beding met deze vergrendelschakelaar knoeien. Er mag NIETS anders in de vergrendelschakelaar worden gestoken dan de punt van de laaddeur, omdat daarmee het snijmechanisme wordt geactiveerd.

Beschrijving van de onderdelen

- A** Aan/uit-knop (achterkant)
- B** Belangrijke veiligheidssymbolen (raadpleeg het regelpaneel van de papierenvernietiger hieronder)
- C** Invoeropening voor weinig vellen
- D** Invoeropening voor creditcards
- E** Auto/Stand-byknop
- F** Achteruit-knop
- G** Knop voor blokkeringsverwijdering, continu vooruit-stand
- H** Knop voor de laaddeur
- I** Laaddeur
- J** Kijkvenster voor de papierstapel
- K** Afvalbak vol/laaddeur open-lichtje, afkoellichtje en blokkeringslichtje
- L** Verwijderbare afvalbak met kijkvenster

Verlichte symbolen



Blokkeringslichtje – Dit betekent dat er papier vastgelopen is.



Afvalbak vol/laaddeur open-lichtje – Dit betekent dat de afvalbak vol of open is of dat de laaddeur open staat.



Afkoellichtje – Dit betekent dat de machine aan het afkoelen is.

Regelpaneel van de papierenvernietiger



Auto



Vooruit



Achteruit



Veiligheid voorop



Wees voorzichtig met loszittende juwelen die in de snijkop verstrengeld kunnen raken.



Dit betekent geen cd/dvd.



Houd kinderen uit de buurt van de papierenvernietiger.



Steek uw hand niet in de invoeropening van de snijkop.



Wees voorzichtig met dassen en andere loszittende kledingstukken die in de snijkop verstrengeld kunnen raken.



Wees voorzichtig met lang haar, omdat het in de snijkop verstrengeld kan raken.



Gebruik geen spuitbussen.



Dit betekent geen oliesmering (alleen smeervellen).

Uitleg over lichtjes en pictogrammen

	Automatisch	Vastgelopen papier	Afvalbak vol / afvalbak open / laaddeur open	Afkoelen
Symboolkleur	Blauw	Rood	Rood	Rood
Stroomschakelaar aan/uit	Uit			
Auto-stand	Brandt			
Stand voor blokkeringsverwijdering, continu vooruit	Brandt			
Achteruit-stand	Brandt	Brandt		
Vastgelopen papier	Brandt	Brandt		
Laaddeur open	Brandt		Brandt	
Afvalbak vol of open	Brandt		Brandt	
Motor moet afkoelen	Brandt			Knippert
Zelfreiniging van messen	Brandt	Knippert		
Slaapstand	Uit			

Auto + 100 versnipperingscapaciteit

De Auto+ 100 KAN het volgende versnipperen:



Geniet papier, binnen 25 mm vanaf de hoek

26/6 en 24/6 of kleinere nietjes
A5-papier, uitgelijnd met de markeringen in het invoervak
100 vellen met kleurafdruk



Papier met paperclip, binnen 25 mm vanaf de hoek

Kleine/medium paperclips (max. draaddikte = 0,9 mm)
100 vellen gewoon papier
> 80 gsm papier (via invoeropening voor weinig vellen)



A3 dubbelgevouwen - max. 2 vellen

100 vellen papier, eenzijdig afgedrukt
80 gsm papier
- A4 – 210 mm x 297 mm
- A5 – 148 mm x 210 mm
- A3 enkel vel, dubbel gevouwen tot een A4.

Ook al accepteert de Auto+ 100 vastgemaakte vellen, toch raadt Rexel aan om de nietjes en papierclips voorafgaand aan de vernietiging te verwijderen, zodat de machine langer mee zal gaan.

De Auto+ 100 KAN het volgende NIET versnipperen:



Heavy-duty nietjes. Zorg ervoor dat de pootjes niet langer zijn dan 6 mm.



Een document met meer dan 25 vellen die met een nietje of klem bij elkaar gehouden worden.



Ingebonden documenten



Foldback clips



Grote paperclips. Zorg ervoor dat de paperclip niet langer is dan 32 mm.



Meerdere gevouwen vellen (gevouwen A3-vellen komen het vaakst voor)



Tijdschriften of andere documenten die vastgezet zijn met meerdere nietjes of klemmen.



Ongeopende post, bijv. junkmail



Plastic vellen, gelamineerde documenten, plastic mappen, glanzend papier of een vel dat aan weerszijden is bedrukt.



Dik of kartonpapier



Zelflevende etiketten

Automatische toevoerttechnologie



De Auto+ 100 is ontworpen om automatisch tot 100 vellen uit het automatische invoervak te vernietigen en tot 6 vellen via de invoeropening voor weinig vellen. Het gepatenteerde automatische toevoermechanisme kan papier vernietigen dat met nietjes en paperclips is vastgemaakt en trekt slechts enkele vellen papier in het snijmechanisme om de kans op vastgelopen papier te minimaliseren. De vellen papier hoeven niet op een bepaalde manier gerangschikt te zijn, voordat ze in het invoervak worden gelegd.

Om de machine te laden, drukt u op de laaddeurknop, die de laaddeur automatisch opent. Leg de documenten in het vakje. U kunt de deur tot 90 graden openen, als u betere toegang wilt verkrijgen. Zodra de laaddeur wordt gesloten, begint de versnipperingsfunctie automatisch.

Veiligheidsfunctie voor ongesloten afvalbak of laaddeur

Deze machine heeft een veiligheidsfunctie die ervoor zorgt dat als de afvalbak of de laaddeur tijdens de snijfunctie wordt geopend, de machine wordt stilgezet. Ook gaat het lichtje voor afvalbak vol / laaddeur open () branden.

Blokking verhelpen

Mocht het papier ooit vastlopen, zal de Auto+ 100 automatisch het snijmechanisme driemaal achteruit en weer vooruit laten lopen om de blokkering te verhelpen. Als deze automatische functie om de blokkering te verhelpen niet heeft geholpen, zal de machine stoppen en gaat het lichtje voor vastgelopen papier () branden. Probeer de blokkering te verhelpen door de achteruit-knop en de blokkeringsverwijderingsknop (continu vooruit) () te gebruiken. Als dit het probleem niet verhelpt, opent u de laaddeur, verwijdert u de resterende vellen papier uit het automatische invoervak en trekt u het vastgelopen papier uit het snijmechanisme.


Oververhitting

Als de Auto+ 100 langer dan 10 minuten ononderbroken wordt gebruikt, kan de machine oververhit raken en gaat het afkoellichtje () branden. Laat de machine afkoelen. Wanneer de machine weer gebruiksklaar is, knippert het afkoellichtje niet langer. Als de machine tijdens de versnipperingsfunctie moet afkoelen, hoeft u niets te doen. De machine begint automatisch weer met de versnipperingsfunctie, zodra hij is afgekoeld na een periode van ononderbroken gebruik. Terwijl de machine afkoelt, kunt u papier in het automatische invoervak leggen en de afvalbak legen.

Bediening

- 1 Nadat de papierversnipperer is uitgepakt, trekt u de afvalbak eruit. Verwijder de recycleerbare papieren zak. Steek de zak in de afvalbak (volgens de aanwijzingen op de zak). Duw de bak weer op zijn plaats.
- 2 Steek de stekker in het stopcontact.
- 3 Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de achterkant van de machine op aan staat.
- 4 Als u wilt beginnen met het versnipperen van papier, drukt u op de auto-knop (). Het blauwe stand-bysymbool op de auto-knop gaat branden en de machine gaat op de auto-stand staan. U kunt nu papier versnipperen.
- 5 Druk op de laaddeurknop om de laaddeur te openen. Leg tot 100 vellen papier tegelijkertijd in het automatische invoervak. Vul het vak niet hoger dan de 100 MAX-lijn, omdat de machine anders beschadigd raakt (zie afb. 1).
- 6 Sluit de laaddeur zonder de laaddeurknop te drukken. De machine begint nu automatisch het papier te versnipperen.
- 7 Als u niet meer dan 6 vellen hoeft te versnipperen, kunt de invoeropening voor weinig vellen gebruiken, zolang het automatische invoervak leeg is (zie fig. 2).
- 8 Als de papierversnipperer langer dan 2 minuten op de auto-stand staat zonder dat hij wordt gebruikt, gaat hij automatisch op stand-by staan, zodat energie wordt bespaard.
- 9 De machine functioneert automatisch vanuit de stand-bystand wanneer er papier in de invoeropening voor weinig vellen wordt gestoken. Als u de laaddeur opent, de afvalbak leegt of op een knop drukt, gaat de machine weer op de auto-stand staan.

Achteruit-functie

- 1 Als u tijdens de versnipperfunctie wilt dat het papier achterwaarts uit de machine komt, kunt u de achteruit-knop () gebruiken. Het lichtje voor vastgelopen papier gaat branden.
- 2 Deze achteruit-functie werkt alleen wanneer de achteruit-knop ingedrukt is. Als de knop wordt losgelaten, gaat de machine weer op de auto-stand staan.

Creditcards versnipperen

Auto+ 100 kan creditcards versnipperen, maar geen cd's. Zet de machine op de auto-stand en steek de creditcard in de gleuf boven de invoeropening voor weinig vellen (zie fig. 3). Rexel moedigt de klanten aan om het versnipperde papier te recyclen. Let wel dat versnipperd papier niet gerecycled kan worden als het is vermengd met creditcardscherven. Als u wilt recyclen, moet u het versnipperde papier en de creditcards gescheiden houden.

Afvalbak vol

De machine functioneert niet als de afvalbak vol is en het afvalbak vol-symbool () brandt. U moet de afvalbak legen.

- Trek de afvalbak langzaam uit de machine, zodat u hem kunt legen.
- Duw de lege afvalbak terug op zijn plaats en druk op de auto-knop om met versnipperen door te gaan.

Zelfreinigende messen

Wanneer de afvalbak is geleegd en weer terug op zijn plaats is gezet, zal de machine 4 seconden achteruit draaien, 2 seconden stoppen en 4 seconden vooruit draaien om al het resterende papier uit het snijmechanisme te verwijderen. Dit unieke zelfreinigingsmechanisme is een extra functie naast de antiblokkeringstechnologie van Rexel.

Garantie

ACCO Brands garandeert de producten en hun onderdelen gedurende 24 maanden na de oorspronkelijke datum van aankoop tegen materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik. Gedurende deze periode repareren of vervangen wij alleen een defect product of onderdeel mits aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

De garantie geldt alleen voor materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik en geldt niet voor beschadigingen aan het product of aan de onderdelen die het gevolg zijn van:

- wijzigingen, reparaties, modificaties of onderhoud uitgevoerd door een niet door ACCO erkend service center;
- ongelukken, achteloosheid of misbruik doordat de normale bedrijfsprocedures van dit product niet werden opgevolgd.

Niets in deze garantie vrijwaart ACCO van de aansprakelijkheid in verband met (fataal) persoonlijk letsel, veroorzaakt door de onachtzaamheid van ACCO. Deze garantie (mits aan deze voorwaarden wordt voldaan) geldt extra en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Als u vragen hebt over de garantie, kunt u contact opnemen met het servicecentrum in uw land (raadpleeg het achterblad).

Accessoires en onderhoud

Voor alle modellen wordt aanbevolen een papieren afvalzak te gebruiken, zodat de zak met het versnipperd papier gerecycled kan worden.

Accessoire	Onderdeelnummer	Aantal per doos
Recycleerbare afvalzak	2102577	20
Smeervellen	2101949	20

De papierversnipperer smeren

Gebruik alleen olievellen van Rexel (2101948 en 2101949) om het apparaat te smeren. ACCO Brands accepteert geen aansprakelijkheid voor de prestatie of veiligheid van dit apparaat als er andere soorten of merken smeermiddelen zijn gebruikt.

De rollen van het automatische toevoermechanisme kunnen na verloop van tijd vuil worden. Veeg ze met een droge doek schoon, zodat de machine optimaal kan blijven presteren.

Extra garantie

ACCO Brands garandeert gedurende 10 jaar vanaf de aankoopdatum door de oorspronkelijke klant dat de snijders van de vernietiger vrij zijn van defecten als gevolg van materiaal- of fabricagefouten.

* N.B. De messen zullen snel slijten als vastgemaakte vellen worden vernietigd (met nietjes en paperclips) - dit wordt niet door de garantie gedekt. De Auto+ 100 is ontworpen voor de versnippering van niet meer dan 50 creditcards gedurende de standaardgarantieperiode van 2 jaar. Door overmatige versnippering van creditcards zal de uitgebreide garantie op het snijmechanisme komen te vervallen. Auto+ 100 is NIET geschikt voor het versnipperen van cd's. Elke poging om dit toch te doen doet de garantie vervallen.

Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig aan en opgesteld volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.