

RDS2270
RDX2070
RDM1170
RDSM770

RDS2250
RDX1850
RDM1150
RDSM750

RSX1632
RSS2232

RSS2030
RSX1630
RSM1130

Mercury



- (GB)** *Instruction Manual*
- (F)** *Manuel d'utilisation*
- (D)** *Bedienungsanleitung*
- (I)** *Manuale d'istruzioni*
- (NL)** *Gebruiksaanwijzing*
- (E)** *Manual de instrucciones*
- (P)** *Manual de Instruções*
- (TR)** *Kullanım Kılavuzu*
- (GR)** *Οδηγίες*
- (DK)** *Brugsvejledning*
- (FI)** *Käyttöopas*
- (NO)** *Bruksanvisning*
- (S)** *Bruksanvisning*
- (PL)** *Instrukcja obsługi*
- (CZ)** *Návod k obsluze*
- (H)** *Használati útmutató*
- (RUS)** *Руководство по эксплуатации*





ATTENTION

To register and activate the warranty go to
www.rexeurope.com/shredders

Specifications

Models	RSS2030	RSX1630	RSM1130	RSX1632	RSS2232	RDS2250
Sheet Capacity 80gsm paper - 	20 sheets (19 sheets @ 207V/50Hz)	16 sheets (15 sheets @ 207V/50Hz)	11 sheets (10 sheets @ 207V/50Hz)	16 sheets (15 sheets @ 207V/50Hz)	22 sheets (21 sheets @ 207V/50Hz)	22 sheets (21 sheets @ 207V/50Hz)
Duty Cycle - 	4 mins on / 20 mins off	4 mins on / 20 mins off	4 mins on / 20 mins off	4 min on / 30 min off	4 min on / 30 min off	Continuous
Volts / Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz
Amperage	1.5A	1.9A	2.2A	2.9A	1.9A	1.2A

Models	RDX1850	RDM1150	RDM1170	RDSM750	RDSM770	RDS2270	RDX2070
Sheet Capacity 80gsm paper - 	18 sheets (17 sheets @ 207V/50Hz)	11 sheets (10 sheets @ 207V/50Hz)	11 sheets (10 sheets @ 207V/50Hz)	7 sheets (6 sheets @ 207V/50Hz)	7 sheets (6 sheets @ 207V/50Hz)	22 sheets (21 sheets @ 207V/50Hz)	20 sheets (19 sheets @ 207V/50Hz)
Duty Cycle - 	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous	Continuous
Volts / Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz	230V AC / 50Hz
Amperage	2.0A	3.5A	3.5A	3.5A	3.5A	1.2A	2.0A






IMPORTANT: ONLY INSERT ONE CD OR ONE CREDIT CARD AT A TIME.

Models RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770 and RSM1130 cannot shred CDs, credit cards, paper clips or staples.

English	4
Français	8
Deutsch	12
Italiano	16
Nederlands	20
Español	24
Português	28
Türkçe	32
Ελληνικά	36
Dansk	40
Suomi	44
Norsk	48
Svenska	52
Polski	56
Česky	60
Magyar	64
Русский	68

Uitleg over lichtjes en iconen

Kleur van led				Led's				
	Antiblokkeringslichtje		Auto	1	2	3	4	5
	Rood	Groen	Blauw	Afvalbak vol	Deur open	Afkoelen*	Oliepeil	Auto. smering
Stroomschakelaar aan/uit								
Auto-stand 		lichtje	lichtje					
Vooruit-stand 		lichtje	lichtje					
Terugloop-stand 			lichtje					
De Mercury antiblokkeringstechnologie	lichtje		lichtje					
Afvalbak vol	lichtje		lichtje	lichtje				
Deur/afvalbak open	lichtje		lichtje		lichtje			
Afkoellichtje*			lichtje*			lichtje*		
Zelfreiniging van messen	lichtje		lichtje					
Slaapstand								
Bezig met automatische smering			lichtje					lichtje
Oliepeil			lichtje				lichtje	

* alleen RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232, RSX1632

Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van deze papiervernietiger van Rexel. We zijn er van overtuigd dat u veel plezier van dit apparaat zult hebben; om het apparaat optimaal te gebruiken, is het raadzaam deze gebruiksaanwijzingen goed door te lezen.

- | | |
|--|---|
| <p>a Belangrijke veiligheidssymbolen</p> <p>b RSX1632, RSS2232, RSS2030, RSX1630, RSM1130:
Uittrekbare afvalbak.
RDS2250, RDX1850, RDS2270, RDX2070, RDM1150,
RDM1170, RDSM750, RDSM770: Deurtje voor afvalbak</p> <p>c Wielletjes</p> <p>d Aan/uit-knop (aan de achterkant)</p> <p>e Auto-knop</p> <p>f Terug-knop</p> <p>g Continu vooruit</p> <p>h Cd-geleider (niet aanwezig bij modellen RDM1150,
RDM1170, RDSM750, RDSM770, RSM1130)</p> <p>i Oliepeil</p> <p>j Bezig met smeren</p> | <p>1 Afvalbak vol (rood licht)</p> <p>2 Deurtje open (rood licht)</p> <p>3 Afkoelen (rood licht)</p> <p>4 Bezig met automatische smering</p> <p>5 Oliepeil</p> |
|--|---|

Veiligheid voorop



Papiervernietigers zijn veilig te gebruiken, zolang u enkele voorzorgsmaatregelen treft.

- Steek de stekker in een toegankelijk stopcontact en zorg er voor dat niemand over het snoer kan struikelen.
- Bij een eventuele poging door een onbevoegd persoon om dit apparaat te repareren, vervalt de garantie. Stuur de machine terug naar de leverancier.
- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de papiervernietiger verplaatst of als de machine langere tijd niet zal worden gebruikt.
- Gebruik de papiervernietiger niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker, nadat hij een defect heeft vertoond of nadat hij op enige wijze is beschadigd.
- Zorg ervoor dat het stopcontact niet overbelast is, omdat dit brand of een elektrische schok kan veroorzaken.
- Het stopcontact moet zich in de buurt van de machine bevinden en goed toegankelijk zijn.
- Wijzig de stekker niet. De stekker is samengesteld voor de juiste elektrische voeding.
- Gebruik de papiervernietiger niet in de buurt van water.
- Gebruik geen stofverwijderings- of schoonmaakmiddelen in spuitbussen.
- Spuit niets in de papiervernietiger.





Ook al is de papiervernietiger kindvriendelijk ontworpen, toch wordt geadviseerd om de machine niet in de buurt van kinderen en huisdieren te gebruiken.

Regelpaneel van de papiervernietiger

 **Auto**  **Vooruit**  **Achteruit**

-  Veiligheid voorop
-  Wees voorzichtig met lang haar, omdat het in de snijkop verstrengeld kan raken.
-  Steek uw hand niet in de toevoeropening van de snijkop.
-  Wees voorzichtig met dassen en andere loszittende kledingstukken die in de snijkop verstrengeld kunnen raken.
-  Houd kinderen uit de buurt van de papiervernietiger.
-  Wees voorzichtig met loszittende juwelen die in de snijkop verstrengeld kunnen raken.
-  Het deurtje staat open.
-  De afvalbak is vol.
-  Gebruik geen spuitbussen.
-  De machine is aan het afkoelen.
-  Oliepeil
-  De machine is bezig met zelfsmering.

Alleen RSM1130, RDM1150 en RDSM750.

-  Niet geschikt voor het versnipperen van creditcards.
-  Niet geschikt voor het versnipperen van paperclips.
-  Niet geschikt voor het versnipperen van nietjes.
-  Niet geschikt voor het versnipperen van cd's.

Deur open – veiligheidsfunctie



Als het deurtje tijdens het versnipperen wordt geopend, zal de machine uit veiligheidsoverwegingen stoppen. Het lampje/symbool voor deur open licht rood op.

Blokking verhelpen

Mocht het papier ooit geblokkeerd raken, gebruik dan de terugloopfunctie om de blokkering te verhelpen (lees de informatie over de Terugloopfunctie).

Als u telkens omschakelt van de terug- naar de vooruit-stand dan wordt de blokkering uit het toevoergebied verwijderd.

Vorbereiding

De papiervernietiger zal het snijmechanisme automatisch smeren wanneer dat nodig is, zodat de machine optimaal blijft versnipperen en lang mee gaat. Voordat u de machine voor het eerst aanzet, opent u het deksel van het oliereservoir boven op de papiervernietiger (j). Giet de meegeleverde 60 ml fles olie er in leeg. Dit is voldoende om de papiervernietiger voor het eerst te laten starten en voor een continubedrijf van ongeveer één uur, voordat het reservoir weer bijgevoerd moet worden. Houd de auto-knop (f) 5 seconden ingedrukt om de pomp te starten en het systeem voor in te te spuiten. Dit hoeft alleen gedaan te worden wanneer de papiervernietiger voor de allereerste keer wordt gebruikt. Wanneer het lichtje 'olie bijvullen' (j) gaat branden , doet u het deksel van het oliereservoir open en vult u het bij met de inhoud van een fles standaard Rexelolie (1760049). De automatische smeefunctie  duurt ongeveer 2 seconden. U hoort dat gedurende deze tijd de distributiepomp functioneert. De automatische smeefunctie start na 15 minuten papier versnipperen.

De Mercury antiblokkeringstechnologie

De Mercury-papiervernietigers kunnen alleen papierstapels vernietigen die niet dikker zijn dan de velcapaciteit van de machine. Een papiervernietiger met een capaciteit van 22 vellen kan niet meer dan deze hoeveelheid papier tegelijkertijd versnipperen.

Sensoren in de papiertoevoer meten de dikte van de papierstapel die versnipperd moet worden. Rode en groene lichtjes geven aan of de papierstapel versnipperd kan worden of niet. Groen betekent dat de dikte van de papierstapel binnen de capaciteit van de machine valt en dat de stapel versnipperd zal worden. Rood betekent dat de stapel te dik is en dat u enkele vellen dient te verwijderen, voordat het papier kan worden versnipperd.

Aangezien u nooit papierstapels kunt versnipperen die dikker zijn dan de capaciteit van de machine, worden blokkeringen voorkomen.

Hierdoor hoeft u dus geen tijd meer te verdoen aan het terugdraaien van papier en het verwijderen van blokkeringen - om maar niet te spreken van de snippers die dan overal heen vliegen!

Oververhitting

Als kleine kantoormodellen (RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232 en RSX1632) gedurende lange tijd voortdurend worden gebruikt, kunnen ze oververhit raken. Als dit gebeurt, gaat het thermometersymbool op het indicatorpaneel aan.

Zodra de papiervernietiger opnieuw gebruikt kan worden, gaat het thermometersymbool uit.

Bediening

- 1 Zodra u de machine uit de verpakking hebt gehaald, trekt u de afvalbak of het frame voor de afvalzak (al naar gelang het model) uit de machine en verwijdert u de cd-schervenbak. Deze bak bevindt zich bij grotere (Departmental) modellen bovenop het frame en bij kleine (Small Office) kantoormodellen bovenop de afvalbak. Hang deze bak aan de externe opbergpunten (i) en gebruik ze wanneer u cd's of creditcards versnipperd, zodat het afval apart wordt gehouden. (Dit is niet van toepassing voor modellen RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 en RDSM770.)

- 2 Steek de stekker in het stopcontact.

- 3 Zorg ervoor dat de aan/uit-knop aan de achterkant van de machine op aan staat (d).

- 4 Als u wilt beginnen met het versnipperen van papier, drukt u op de auto-knop (e). Het antiblokkeringslichtje gaat branden.

De machine gaat nu op de auto-stand staan en het Mercury antiblokkeringsmechanisme wordt geactiveerd. Het stand-bysymbool licht blauw op en het antiblokkeringslichtje groen. U kunt nu papier versnipperen.

- 5 Steek het papier dat versnipperd moet worden in de toevoeropening. Het Mercury antiblokkeringsmechanisme meet de dikte van de papierstapel die versnipperd moet worden.

Als de dikte van de stapel binnen de capaciteit van de machine valt, dan start de motor en worden de vellen versnipperd. De messen stoppen zodra al het papier is versnipperd.

Als de dikte van de stapel groter is dan de capaciteit van de machine, dan schakelt het lichtje van het antiblokkeringsmechanisme over van groen op rood en zal de motor niet starten.

- 6 Als dit gebeurt, haalt u wat vellen papier weg en probeert u opnieuw, totdat het lichtje van het antiblokkeringsmechanisme weer groen oplicht. De machine start dan automatisch, zodat het papier versnipperd wordt.
- 7 Als de papiervernietiger meer dan 2 minuten op de auto-stand staat zonder dat hij wordt gebruikt, gaat hij automatisch op stand-by staan, zodat energie wordt bespaard.
- 8 De machine wordt automatisch uit de slaapstand 'gewekt' wanneer er papier in de toevoeropening wordt gestoken. Het is niet nodig om op de auto-knop (e) te drukken.

Terugloopfunctie

- 1 Als u de looprichting van de machine wilt omkeren, terwijl een document wordt versnipperd, kunt u de terug-knop (f) gebruiken.
- 2 Als u op de terug-knop drukt, veranderen de messen van richting, zodat u het document dat wordt versnipperd terug kunt halen. Het antiblokkeringslichtje wordt rood.
- 3 Deze terugloopfunctie werkt alleen wanneer de terug-knop ingedrukt is. Als de knop wordt losgelaten, gaat de machine op stand-by staan.
- 4 Als u terug wilt gaan naar de auto-stand, drukt u opnieuw op de auto-knop (e).

Cd's en creditcards versnipperen

Modellen RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 en RDSM770 kunnen geen cd's of creditcards versnipperen. Daarom is deze informatie niet van toepassing op deze drie modellen. Alle overige Mercury-modellen kunnen cd's en creditcards versnipperen. U gaat dan als volgt te werk:

- 1 De machine heeft een aparte cd-bak voor het verzamelen van cd-scherven. Zorg ervoor dat deze bak goed op het frame of op de afvalbak (kleine kantoormodellen) is bevestigd, voordat u cd's of creditcards gaat versnipperen. Cd- en creditcardscherven moeten altijd afzonderlijk van de papiersnippers van de hand worden gedaan.
- 2 Trek de cd-geleider (h) uit het midden van het toevoer gebied omhoog en klap hem op zijn plaats over de toevoeropening.
- 3 Voor het versnipperen van creditcards zet u de machine op de auto-stand en steekt u de creditcard in de machine volgens de pijl op de toevoeropening. U kunt slechts één creditcard per keer versnipperen.
- 4 Als u cd's wilt versnipperen trekt u de zijanten van de cd-geleider naar buiten. Zet de machine op de auto-stand en duw de cd in het midden van de cd-gleuf. U kunt slechts één cd per keer versnipperen.
- 5 Maak na 8 creditcards of cd's de cd-opvangbak leeg, anders vallen de scherven in de afvalzak voor papier. Verwijder de cd-bak voordat u papier gaat versnipperen.

Afvalbak vol

Wanneer de afvalbak vol is, stopt de machine. Het afvalbak vol-symbool licht rood op.

Als dit gebeurt, moet u de afvalbak legen.

- Trek de afvalbak naar buiten (RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232, RSX1632).
- Open het deurtje en trek het frame voor de afvalzak naar buiten (RD2250, RDX1850, RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770, RDS2270, RDX2070).

Zodra de afvalbak leeg is, sluit u het deurtje of drukt u de bak naar binnen en drukt u op de auto-knop om met versnipperen door te gaan.

NB: RSX1630, RSX1632, RDX1850, RDX2070, RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770 – zodra een nieuwe afvalzak in de machine is gestoken en/of het deurtje is gesloten, zal de machine eerst drie seconden teruglopen, twee seconden stoppen en daarna drie seconden vooruit lopen om al het resterende papier van het snijmechanisme te verwijderen. Dit unieke zelfreinigingsmechanisme is een extra functie naast de antiblokkeringstechnologie van Rexel.

Accessoires voor de papiervernietiger

Voor alle modellen wordt aanbevolen een papieren afvalzak te gebruiken, zodat de zak en het versnipperd papier gerecycled kan worden. Zie de onderstaande tabel voor de juiste toebehoren voor uw machinemodel.

Model	Beschrijving	Onderdeelnummer	Aantal zakken in doos
RSS2030 RSX1630 RSM1130	Recyclebare afvalzak Smeervellen	2102063 2101949	20 20
RSS2232 RSX1632	Recyclebare afvalzak Smeervellen	2102505 2101949	50 20
RDS2250 RDX1850 RDM1150* RDSM750*	Recyclebare afvalzak AS1000 plastic afvalzak Smeervellen *Rexelolie	2102441 40070 2101949 1760049	50 100 20 20
RDS2270 RDX2070* RDM1170* RDSM770*	Recyclebare afvalzak AS1000 plastic afvalzak Smeervellen *Rexelolie	2102442 40070 2101949 1760049	50 100 20 20

Garantie

ACCO Brands garandeert de producten en hun onderdelen gedurende 24 maanden na de oorspronkelijke datum van aankoop tegen materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik. Gedurende deze periode repareren of vervangen wij alleen een defect product of onderdeel mits aan de volgende garantievoorwaarden is voldaan:

De garantie geldt alleen voor materiaal- of fabricagefouten bij normaal gebruik en geldt niet voor beschadigingen aan het product of aan de onderdelen die het gevolg zijn van:

- wijzigingen, reparaties, modificaties of onderhoud uitgevoerd door een niet door ACCO erkend service center;
- ongelukken, achteloosheid of misbruik doordat de normale bedrijfsprocedures van dit product niet werden opgevolgd.

Niets in deze garantie vrijwaart ACCO van de aansprakelijkheid in verband met (fataal) persoonlijk letsel, veroorzaakt door de onachtzaamheid van ACCO. Deze garantie (mits aan deze voorwaarden wordt voldaan) geldt extra en doet geen afbreuk aan uw wettelijke rechten.

Extra garantie

ACCO Brands garandeert dat de snijmesses van de RSS2030, RSX1630, RSM1130, RSS2232 en RSX1632 papiervernietigers vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten gedurende een periode van 10 jaar na aankoop door de oorspronkelijke eigenaar en die van de RDS2250, RDX1850, RDM1150, RDM1170, RDSM750, RDSM770, RSS2270 en RDX2070 gedurende een periode van 20 jaar na eerste aankoop.

* N.B. De messes zullen snel slijten door het versnipperen van vastgemaakte vellen (nietjes en paperclips) - dit wordt niet door de garantie gedekt. Als u cd's wilt versnipperen, dan zijn de papiervernietigers van Rexel voor op de afdeling of een klein kantoor speciaal ontworpen voor het vernietigen van respectievelijk maximaal 500 of 300 cd's gedurende de garantieperiode. Als er teveel cd's worden versnipperd, raken de messes versleten. Dit wordt niet door de garantie gedekt.

**Modellen RSM1130, RDM1150, RDM1170, RDSM750 en RDSM770 zijn NIET ontworpen voor het versnipperen van cd's, creditcards, paperclips of nietjes. Elke poging om dit toch te doen doet de garantie vervallen.

Deze voorwaarden zijn in elk opzicht onderhevig en opgesteld volgens de Engelse wetgeving en vallen onder de jurisdictie van de Engelse rechtbanken.